



□ Verlegeanleitung Hasse Kombidrain



Hasse Kombidrain Rolle positionieren, ausrollen und umdrehen (schwarzes Vließ oben).



Der nächste Abschnitt wird stumpf gestoßen.



Das schwarze Filtervlies muss dabei überlappen. Wenn nötig, muss die Drainplatte gekürzt werden, um eine ausreichende Überlappung gewährleisten zu können.



Der Zuschnitt der Hasse Kombidrain kann mit einem normalen Messer erfolgen.



50 cm breiter Kiesstreifen (Dicke mindestens 5 cm) um alle Anschlussbereiche (z. B. Dachrand, Wandanschluss, Durchdringungen, etc.).



Hasse Extensivsubstrat auf die Hasse Kombidrain Matten verteilen.



Das Extensivsubstrat gleichmäßig verteilen (Mindestschichtdicke 6 cm).



Die Vegetation einarbeiten ...



... oder die Vegetationsmatten aufbringen.